



## Liv Des 70

### Overflatedesinfeksjon

Flytende etanolbasert overflatedesinfeksjon med et alkoholinnhold på 75 %. Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre spredning av mikrobiologiske infeksjoner (bakterier, sopp, virus) via overflater. Godt egnet for rene overflater. Krever ingen etterskylling og kan anvendes på overflater som kommer i kontakt med mat.

#### Bruksanvisning

Spray en rikelig mengde desinfeksjon på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren tørkeklut eller lofritt papir. Det er viktig at overflaten er fuktig under rengjøringen. Bruk hansker for å unngå uttørking av huden.

#### Produktet oppfyller den europeiske standarden for desinfeksjonsmidler.

- |                     |         |       |
|---------------------|---------|-------|
| • Bakteriedrepende  | EN13727 | 1 min |
| • Bakteriedrepende  | EN13697 | 2 min |
| • Bakteriedrepende  | EN16615 | 5 min |
| • Gjærdrepende      | EN13624 | 5 min |
| • Gjærdrepende      | EN13697 | 2 min |
| • Gjærdrepende      | EN16615 | 5 min |
| • Soppdrepende      | EN13624 | 5 min |
| • Virusdrepende     | EN14476 |       |
| • Innkapslede virus |         | 5 min |
| Adenovirus          |         | 2 min |
| Mourint Noro        |         | 5 min |

*Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.*

Navn	Mengde	Antall i eske	Art. Nr.
1. Plastflaske	1 L	12 stk/krt	17030001
2. Plastflaske m/membran kork	1 L	12 stk/krt	1703M001



#### Produktegenskaper

- pH-verdi: 7
- Etanolbasert
- Motvirker bakterier, sopp og virus

**Produksjonsland:** Sverige